

 siempre funciona		SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V. FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES		FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12 CÓDIGO: FT-100177-N REVISIÓN: 01 PÁGINA; 1 DE 1	
PRODUCTO O COMPONENTE				 NMX NMX-C-415-ONNCC-2015	
DESCRIPCIÓN		MODELO/CÓDIGO			
MONOMANDO PARA FREGADERO		100177-N			
CARACTERÍSTICAS		ACABADO			
MONOMANDO PARA FREGADERO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304		NEGRO MATE			
ACABADO NEGRO MATE		CERTIFICADO			
		SI			
GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCC-2015)					
MÍNIMO (l/m)		MÁXIMO (l/m)		PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN
1.5 LITROS POR MINUTO		10 LITROS POR MINUTO		A PARTIR DE 1,0 kg/cm²	FREGADERO
				PESO TOTAL	1773 g.
DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS					
DIMENSIONES			COTA EN mm		
a ALTURA TOTAL			340.00 mm		
b LONGITUD TOTAL			230.00 mm		
c ALTURA DEL ROCIADOR A LA BASE DEL FREGADERO			235.00 mm		
d ALTURA DEL MANERAL			120.00 mm		
e LONGITUD DEL MANERAL			27.39 mm		
INSTALACIÓN					
1- INSERTE EL CASQUILLO ROSCADO PARA LA INSTALACIÓN POR LA PARTE BAJA DEL MONOMANDO PROCURANDO NO DAÑAR LAS TUBERÍAS Y ROSQUE HASTA EL TOPE.					
2- INSERTE LA GUÍA A LA MANGUERA DE SERVICIO Y ACOMÓDELA DENTRO DEL CASQUILLO ROSCADO.					
3- COLOCAR LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE DE CUBIERTA ENTRE LAS MANGUERAS Y EL CASQUILLO ROSCADO HASTA EL CUERPO DEL MONOMANDO.					
4- COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA BASE DE LA TARJA Y VERIFIQUE QUE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE QUEDEN CORRECTAMENTE INSTALADOS.					
5- INSTALE LA MANGUERA DE SERVICIO AL TUBO DEL MONOMANDO VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.					
6- ENSAMBLE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LOS TUBOS DEL MONOMANDO Y AJUSTE MANUALMENTE Y CON CUIDADO PARA NO DAÑAR SUS COMPONENTES.					
7- COLOCAR EL CONTRAPEZO EN LA MANGUERA DE SERVICIO, DÁNDOLE LA DISTANCIA ADECUADA PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA EXTRACCIÓN DEL ROCIADOR.					
8- INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VÁLVULAS DE CONTROL.					
9- UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LA VÁLVULA CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS.					
MATERIAL DE FABRICACIÓN			CARACTERÍSTICAS DEL FREGADERO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO		
ROCIADOR			ABS		
CUELLO			ACERO INOXIDABLE AISI 304		
CARTUCHO CERÁMICO			POM		
CUERPO			ACERO INOXIDABLE AISI 304		
MANERAL			ACERO INOXIDABLE AISI 304		
CASQUILLO ROSCADO PARA LA INSTALACIÓN			ACERO INOX/PLASTICO.		
TUERCA PARA SUJECCIÓN			ACERO INOXIDABLE AISI 304		
CONTRA PESO			PLÁSTICO		
PARA USO DETERMINADO EN			GARANTÍA		
CASA HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.			ESTA GARANTÍA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACIÓN ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN , DE NINGUNA MANERA SE ACEPTAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACIÓN, REINSTALACIÓN O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCACIONADO POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.		
LOS PRODUCTOS LUXUS ESTAN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTO DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS EN LO QUE SE REFIEREN A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS DEL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO			MANTENIMIENTO CORRECTIVO		
1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.			1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.		
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.			2. RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE.		
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.			3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.		
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.					
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.					
RESISTENCIA			OBSERVACIONES		
1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.			PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.		
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.					
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.					
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.					
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.					
6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO 50,000 CICLOS.					