

MONOMANDO ALTO PARA LAVABO CUADRADO CASCADA ACABADO SATÍN (INCLUYE CUBIERTA)

MODELO: 10320-S

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTICULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.
2. ENSAMBLE EL O'RING PARA EL CUERPO DEL MONOMANDO.
3. INTRODUZCA LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS DENTRO DE LA TUERCA DE SUJECCIÓN Y LOS EMPAQUES PARA INSTALACIÓN COMO SE MUESTRA EN EL ESQUEMA DE LA ILUSTRACIÓN "A".
4. INTRODUZCA LAS MANGUERAS AL ORIFICIO POR DEBAJO DEL LAVABO COMO SE MUESTRA EN EL ESQUEMA DE LA ILUSTRACIÓN "A".
5. COLOQUE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS DENTRO DEL CASQUILLO ROSCADO.
6. ENSAMBLE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE EN EL CASQUILLO, EL EMPAQUE DEBE ESTAR ENTRE EL MONOMANDO Y LA CUBIERTA DEL LAVABO.
7. ENSAMBLE LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS AL CUERPO DEL MONOMANDO AJUSTE MANUALMENTE Y CON CUIDADO PARA NO DAÑAR SUS COMPONENTES (O'RINGS).
8. ENSAMBLE EL CASQUILLO ROSCADO EN EL CUERPO DEL MONOMANDO COMO SE MUESTRA EN EL ESQUEMA DE LA ILUSTRACIÓN "A".
9. COLOQUE EL MONOMANDO SOBRE LA BASE DEL LAVABO Y VERIFIQUE QUE LA CUBIERTA Y EL EMPAQUE, QUEDEN CORRECTAMENTE ENTRE EL MONOMANDO Y EL LAVABO.
10. ROSQUE LA TUERCA PARA SUJECCIÓN JUNTO CON EL EMPAQUE HASTA QUE LLEGUE AL TOPE DE LA BASE DEL LAVABO Y AJUSTE CUIDADOSAMENTE CON LA LLAVE Y VERIFIQUE QUE EL CUERPO DEL MONOMANDO NO SE GIRE.
11. INSTALAR LAS MANGUERAS ALIMENTADORAS A LAS VÁLVULAS DE CONTROL.
12. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.

USO GENERAL: OPERACIÓN EN SERVICIOS NORMALES DE AGUA A PRESIÓN DE TRABAJO A PARTIR DE 1,0 kg/cm² A 6,0 kg/cm² Y A TEMPERATURAS NO MAYORES A 100 °C.

INSTRUCTIVO DE MANTENIMIENTO

PARA CAMBIO O REPOSICIÓN DE PARTES SUJETAS A DESGASTE NATURAL POR LA ACCIÓN DEL AGUA (EMPAQUES, SELLOS Y COMPONENTES) ES RECOMENDABLE ADQUIRIR REFACCIONES ORIGINALES DE LA MARCA ALAN EN CUALQUIER ESTABLECIMIENTO AUTORIZADO O EN LOS TELÉFONOS Y CORREO ELECTRÓNICO MENCIONADOS EN ESTE INSTRUCTIVO

1. PARA EL CAMBIO DEL CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL.
2. QUITAR EL INDICADOR FRÍA-CALIENTE (FIG. 2), Y LUEGO RETIRAR EL OPRESOR (FIG. 3) CON UN DESARMADOR Y QUITAR LA PALANCA O MANERAL (FIG. 1), RETIRAR EL CHAPETON CON ROSCA QUE SUJETA EL CARTUCHO (FIG. 5).
3. RETIRAR EL CARTUCHO DE 35 mm (FIG. 6). DE DIÁMETRO DAÑADO, INSTALAR EL NUEVO CUIDANDO QUE LAS GUÍAS DEL CARTUCHO COINCIDAN CON LOS BARRENOS INTERNOS DE LA VÁLVULA MONOMANDO.
4. VOLVER A INSTALAR TODOS LOS COMPONENTES Y PROBAR EL FUNCIONAMIENTO.
5. PARA LA LIMPIEZA DEL AIREADOR LIMPIAR CON UN CEPILLO DE SERDAS BLANDAS Y LIMPIAR SOBRE LAS REJILLAS HASTA QUITAR EL SARRO ACOMULADO


TIPS: PARA DESPRENDER EL SARRO DEL AIREADOR O DE CUALQUIER OTRO COMPONENTE DEL MONOMANDO PREPARE UNA SOLUCIÓN CON AGUA Y VINAGRE BLANCO (AL 50-50) Y TALLE DE MANERA SIMULTANEA EL AIREADOR CON EL CEPILLO DE SERDAS BLANDAS Y DEJE ACTUAR POR 24 HORAS, RETIRELA SOLUCIÓN, FROTELOS MANUALMENTE, ENJUAGUE CON AGUA LIMPIA Y SEQUE CON UN PAÑO LIMPIO.

PARA CONSERVAR EN PERFECTO ESTADO LOS ACABADOS DE LOS PRODUCTOS ALAN ES RECOMENDABLE SEGUIR LAS SIGUIENTES INDICACIONES DE MANTENIMIENTO.

1. SECAR O LIMPIAR LOS PRODUCTOS CON UN PAÑO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. POR NINGÚN MOTIVO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE PUEDEN DETERIORAR EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES DE LAS PIEZAS.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS QUE PUEDAN ATACAR Y DAÑAR LOS ACABADOS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

VIGENCIA DE LA GARANTÍA: LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

DESCRIPCIÓN DE PARTES INCLUIDAS (ILUSTRACIÓN "B")			
No.	NOMBRE	MATERIAL	CANT.
1	PALANCA O MANERAL	LATÓN	1
2	INDICADOR FRÍA / CALIENTE	ABS	1
3	OPRESOR	ACERO INOXIDABLE	1
4	COVER DEL CARTUCHO	LATÓN	1
5	TUERCA DEL CARTUCHO	LATÓN	1
6	CARTUCHO	POM	1
7	TORNILLO PARA CUELLO	ACERO INOXIDABLE	1
8	CUELLO	ZAMAC	1
9	CUERPO	LATÓN	1
10	EMPAQUE DEL CUERPO	PLÁSTICO	1
11	CUBIERTA	ZAMAC	1
12	EMPAQUE DE CUBIERTA	PLÁSTICO	1
13	TUERCA DE SUJECCIÓN	LATÓN	1
14	EMPAQUE PLANO	PLÁSTICO	1
15	TUERCA HEXAGONAL	LATÓN	1
16	MANGUERAS ALIMENTADORAS	ACERO INOXIDABLE	2



ATENCION AL CLIENTE



siempre funciona

Av. Guadalupe No. 224
Maravillas, Jesús María
Aguascalientes, MEXICO
Tels. Lada 01(449) 973-53-31
Y 973-54-17 C.P. 20900
atencioncliente@alanfunciona.com
www.alanfunciona.com

10320-S MONOMANDO ALTO PARA LAVABO CUADRADO CASCADA ACABADO SATÍN (INCLUYE CUBIERTA)

CLASIFICACION

PRESION DE TRABAJO	INTERVALO DE PRESION DE TRABAJO kPa (kg/cm ²)	NIVELES DE EDIFICACION	ECOLOGICA
● BAJA PRESION	25 a 98 (0,25 a 1,0)	1 a 4	●
● MEDIA PRESION	98 a 294 (1,0 a 3,0)	de 4 a 12 o equipo hidroneumático	●
● ALTA PRESION	294 a 588 (3,0 a 6,0)	más de 12 o equipo hidroneumático	●

"EN CASO DE INSTALAR EL PRODUCTO A UNA PRESION DISTINTA A LA INDICADA, ALTERA EL FUNCIONAMIENTO Y EL CONSUMO DE AGUA DEL MISMO"

CONTENIDO: 1 PIEZA

HECHO EN CHINA

VIGENCIA DE LA GARANTIA

LOS PRODUCTOS ALAN ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

LA GARANTIA PIERDE SU VALIDEZ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1. CUANDO EL PRODUCTO SE USE EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES
2. CUANDO EL PRODUCTO NO SE USE DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO
3. CUANDO EL PRODUCTO HAYA SIDO DESARMADO, MODIFICADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

ESTA GARANTIA SOLO CUBRE DEFECTOS DE FABRICACION ACEPTADOS POR NUESTRO DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD Y SE LIMITA HASTA EL REMPLAZO DEL PRODUCTO O COMPONENTES DEFECTUOSOS EN SU ALMACEN. DE NINGUNA MANERA SE ACEPTARAN CARGOS DERIVADOS DE UNA MALA INSTALACION, DESINSTALACION, REINSTALACION O CUALQUIER OTRO DAÑO, CARGO O COSTO OCASIONADOS POR EL PRODUCTO DEFECTUOSO.

PÓLIZA DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA APLICA A TODOS LOS PRODUCTOS DE LA MARCA ALAN

PARA HACER VALIDA LA GARANTÍA FAVOR DE LLENAR LOS SIGUIENTES DATOS EN EL MOMENTO DE LA COMPRA Y PRESENTARLA EN CASO DE RECLAMACIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DONDE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO ACOMPAÑADO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS:

- COMPROBANTE DE COMPRA
- PRESENTAR EL PRODUCTO ADQUIRIDO

FECHA DE LA COMPRA	
NOMBRE O SELLO DEL ESTABLECIMIENTO	
PROBLEMA DETECTADO	